

Doporučené nastavení JETI

Tx 0000 Výchozí 10:36:09 60%

Základní konfigurace

Počet motorů	2
Serva brzd. klapek	0
Podvozková serva	0
Použít gyro 1	Ne

OK

Tx 0000 Výchozí 10:37:07 58%

Přiřazení serv

1	...	2	Motor 1
3	Motor 2	4	P motor
5	L motor	6	...
7	...	8	...
9	...	10	...
11	...	12	...
13	...	14	...

Auto **OK**

Tx 0000 Výchozí 10:37:43 58%

Kalibrace serv

Motor 1 (2) 0%

Servo č.	Motor 1 (2)
Střed (Subtrim)	-100%
Max. výchylka	100%
Min. výchylka	-100%
Max. fyzický limit	0%
Min. fyzický limit	-100%

Reverzace serva **Ano**

Tx 0000 Výchozí 10:38:02 58%

Kalibrace serv

Motor 2 (3) 0%

Servo č.	Motor 2 (3)
Střed (Subtrim)	-100%
Max. výchylka	100%
Min. výchylka	-100%
Max. fyzický limit	0%
Min. fyzický limit	-100%

Reverzace serva **Ano**

Tx 0000 Výchozí 10:38:53 58%

Velké Dvojitě/Expo výchylky

Funkce	Dvojitě		Expo		
Křídélka	80%	80%	50%	50%	⊕G
Výškovka	100%	100%	0%	0%	⊕G
Směrovka	100%	100%	0%	0%	⊕G
Motor	50%	50%		0%	⊕G

Uprav **OK**

Tx 0000 Výchozí 10:39:00 58%

Malé Dvojitě/Expo výchylky

Funkce	Dvojitě		Expo		
Křídélka	50%	50%	50%	50%	⊕G
Výškovka	100%	100%	0%	0%	⊕G
Směrovka	100%	100%	0%	0%	⊕G
Motor	50%	50%		0%	⊕G

Uprav **OK**

Tx 0000 Výchozí 10:39:15 58%

Volné mixy

Master	Slave	Hodn.	
Křídélka	Motor	-100%	⊕G

Kopie **Nový** **Smaž** **Uprav** **OK**

Tx 0000 Výchozí 10:44:03 57%

Údaje na hlavní obrazovce

S	Telemetrie	Zvětšit
1	Napětí Rx	Ano
2	...	Ne
3	... [Časov.]	Ano

volitelné

Nový **Smaž** **OK**